



IDR-6A

**Bedienungs-
anleitung**

Anzeigen und Bedienelemente des Fernbedienfeldes IDR-6A

HAUPT-DISPLAY



LCD Grafikdisplay

DRUCKTASTER

Summer
AUS



Quittiert den Alarm und schaltet den eingebauten Summer aus.

Verzög. AB



Löscht alle aktiven Verzögerungen.

Akustik
AB / AN



Schaltet die akustischen Alarmgeber aus bzw. aktiviert sie erneut.

Weitere
Meldungen



Blättert durch die Anzeigeregister.

Gruppen
In Alarm



Zeigt Informationen zum Fernalarm an. Wenn Meldungen aus mehr als einer Gruppe anliegen, wird durch die betreffenden Gruppen geblättert.

Rücksetzen



Stellt nach Behebung der Alarmierungsgründe den normalen Betriebszustand wieder her.

TASTATUR



Zur Navigation innerhalb der Menüs im LC-Display, zur Navigation in den Menüs und zur Anzeige des Ereignisprotokolls.
Wird auch zur Konfigurierung benutzt.



Zur Auswahl der Menüpunkte und zur Dateneingabe beim LC-Display.



Wenn der Schlüsselschalter nach rechts gedreht wird, wird die Tastatur freigegeben. In der Mittenposition wird die Bedienungsebene wieder verlassen.

Automatische Abläufe und Bedienschritte beim IDR-6A Fernbedienfeld

FEUERALARME: Automatische Abläufe

Sobald die Brandmelderzentrale ein Feuer erkennt startet das Fernbedienfeld automatisch folgende Abläufe:

- Auslösung des internen Summers.
- Blinken der roten FEUER LED.
- Anzeige von Informationen über das Ereignis. Anzeige des Registers FEUER in der unteren Display-Zeile.
- Alle Wartungs-Anzeigen werden im Feueralarmzustand unterdrückt.
Es werden keine weiteren Wartungs-Ereignisse angezeigt.

FEUERALARME: Bedienungsschritte

Betätigen Sie den *Summer AUS* Drucktaster. Die blinkenden LEDs wechseln zu permanentem Leuchten. Der interne Summer löst jetzt periodisch aus (alle 12 Sekunden).

Folgen Sie den vorgeschriebenen Maßnahmen zur Evakuierung, Feuerwehralarmierung und Untersuchung der Brandursache.

Nach erfolgter Evakuierung oder nach Anweisung einer autorisierten Person können die Alarmgeber durch Betätigen des *Akustik AB / AN* Drucktasters stummgeschaltet werden.

Die stummgeschalteten Alarmgeber werden reaktiviert, indem erneut der *Akustik AB / AN* Drucktaster bedient wird.

Nachdem die Alarmierungsursache behoben worden ist und alle Melder und Eingabegeräte lokal zurückgesetzt worden sind wird das System durch Betätigen des *Rücksetzen* Drucktasters in den Betriebszustand NORMAL zurückgesetzt.

STÖRUNG: Automatische Abläufe

Wenn das Brandmelderzentrale eine Störung identifiziert startet das Fernbedienfeld automatisch folgende Abläufe:

- Auslösen des internen STÖRUNG Summers (im Fall einer Störung der Spannungsversorgung periodisch).
- Blinken einer oder mehrerer gelber *Störung* LEDs.
- Anzeige von Informationen über den Vorfall. Anzeige des Registers STÖRUNG in der unteren Display-Zeile.
Hinweis: Bei einer Melderstörung erscheint nur die Melderbezeichnung oder ein kurzer Hinweis im Text-Display.

STÖRUNG: Bedienungsschritte

Betätigen Sie den *Summer AUS* Drucktaster. Der interne Störungsummer wird periodisch alle 2 Minuten einmal ausgelöst.

Ist die Störung einem Modul oder Melder zuzuordnen sollte geprüft werden, ob ein offensichtlicher und behebbarer Störungsgrund vorliegt.

In allen Fällen ist es notwendig, die Störung ausführlich im Betriebsbuch zu dokumentieren und den zuständigen Service-Techniker zu informieren.

Nachdem der Störungsgrund behoben ist betätigen Sie den *Rücksetzen* Drucktaster.

- Hinweis:** Wenn die 'Systemstörung 40 - CPU Watchdog hat angesprochen' Meldung angezeigt wird ist es darüber hinaus notwendig, zum Stummschalten des Störungs-Summers den *Akustik AN/AB* Drucktaster zu betätigen.

NOTIFIER international offices



GERMANY



AUSTRALIA



BENELUX



BRAZIL



CANADA



CHILE



CHINA



DENMARK



HONG KONG



INDIA



ITALY



JORDAN



LEBANON



MEXICO



NORWAY



POLAND



RUSSIA



SINGAPORE



SOUTH AFRICA



SPAIN



SWEDEN



UK



USA



VENEZUELA



Notifier Sicherheits-
systeme GmbH
Berliner Straße 91
40880 Ratingen

T: 02102 700 69 0
F: 02102 700 69 46
E: vertrieb@notifier.de
W: www.notifier.de